Jabra®

DISCOVER FREEDOM

Jabra® HALO2

Mode d'emploi

www.jabra.com

TABLE DES MATIÈRES

MERCI ! 2

À PROPOS DE VOTRE JABRA HALO2 2

FONCTIONNALITÉS DE VOTRE CASQUE TÉLÉPHONIQUE 3

MISE EN ROUTE 4

CHARGEMENT DE VOTRE JABRA HALO2 4

MISE EN MARCHE ET ARRÊT DU JABRA HALO2 5

APPAIRAGE DE VOTRE JABRA HALO2 À UN TÉLÉPHONE OU À UN AUTRE DISPOSITIF 5

STYLE DE PORT 6

UTILISATION 6

EXPLICATION DES VOYANTS 8

UTILISATION DU JABRA HALO2 AVEC DEUX DISPOSITIFS MOBILES 9

DÉPANNAGE ET QUESTIONS FRÉQUENTES 10

ENTRETIEN DE VOTRE OREILLETTE 11

GLOSSAIRE 12

MERCI !

Nous vous remercions d'avoir acheté le casque téléphonique Bluetooth® Jabra HALO2. Nous espérons que vous en serez satisfait. Ce mode d'emploi vous permettra d'utiliser et de tirer le meilleur parti de votre casque téléphonique.

À PROPOS DE VOTRE JABRA HALO2

1. **Touche Réponse/Fin ou Lecture/Pause**
2. **Commande tactile de réglage du volume ou de changement de piste**
3. **Charnières pour plier le casque**
4. **Voyant de batterie**
5. **Voyant de connectivité Bluetooth**

FONCTIONNALITÉS DE VOTRE CASQUE TÉLÉPHONIQUE

Le Jabra HALO2 vous permet d'écouter de la musique stéréo par le biais de votre téléphone mobile Bluetooth ou de votre lecteur de musique tout en vous assurant de ne jamais manquer un appel. Vous pouvez :

- Lire sans fil votre musique
- Recevoir, répondre et terminer des appels
- Refuser des appels
- Recomposer automatiquement le dernier numéro
- MultiUse™ – permet d'être connecté simultanément à deux dispositifs Bluetooth (par exemple, à votre ordinateur et à votre téléphone mobile)
- Utiliser un câble audio 3,5 mm pour l'écoute de pistes musicales à partir de votre lecteur mp3, ordinateur, etc.

Caractéristiques techniques

Musique :

- Jusqu'à 8 heures d'autonomie en mode écoute musicale ; jusqu'à 13 jours en mode veille
- Changement de pistes (piste suivante ou précédente) à l'aide de la commande tactile (profil AVRCP)
- Profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) pour la transmission de musique en continu

Appel :

- Jusqu'à 8 heures en mode communication
- Solution Dual Microphone pour **Noise Blackout**™
- Optimisation numérique du son grâce à la technologie DSP
- Réduction du bruit pour le son émis et reçu
- Réglage du volume en fonction du bruit*
- Réglage automatique du volume du son entrant
- Protection contre les chocs acoustiques
- Compatible avec la spécification Bluetooth version 3.0 , avec prise en charge des profils casque téléphonique et mains libres pour les conversations téléphoniques et A2DP pour la diffusion de musique en continu
- e-SCO pour une qualité audio améliorée
- Chiffrement 128 bits

* Consultez le mode d'emploi du téléphone

Le dispositif :

- Batterie rechargeable avec option de chargement Micro-USB à partir d'un bloc d'alimentation c.a., d'un ordinateur via un câble USB ou d'un chargeur automobile (non inclus)
- Voyants DEL de couleur pour connaître l'état Bluetooth et indicateur de charge de la batterie
- Dimensions du dispositif déplié : H 165 mm - 190 mm x L 136 mm x P 45 mm
- Dimensions du dispositif plié : H 78 mm x L 132 mm x P 45 mm
- Poids : 80 g
- Portée : jusqu'à 10 m

Veuillez noter que votre Jabra HALO2 est à l'épreuve de l'eau pour une courte averse, mais qu'il n'est pas étanche et ne doit donc pas être immergé. Si votre dispositif est mouillé, essuyez-le minutieusement afin de le protéger de tout dommage potentiel.

MISE EN ROUTE

Avant d'utiliser votre casque téléphonique, suivez les trois étapes ci-dessous :

1. **Chargez votre casque téléphonique (prend environ 2 heures)**
2. **Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone mobile (consultez le mode d'emploi du téléphone)**
3. **Appairez votre casque téléphonique à votre téléphone mobile**

CHARGEMENT DE VOTRE JABRA HALO2

Assurez-vous que votre Jabra HALO2 est entièrement chargé avant sa première utilisation. Pendant la charge, le témoin lumineux de la pile est rouge, et le témoin DEL passe du rouge au vert en clignotant, puis demeure vert pendant 60 secondes sans clignoter; lorsque la charge est pleine, le témoin s'éteint. La durée de charge est d'environ 2 h. Vous pouvez utiliser le Jabra HALO2 pendant qu'il se recharge.

Remarque : la durée de vie de la batterie sera considérablement réduite si votre appareil reste déchargé pendant une longue période. Nous vous recommandons de le recharger au moins une fois par mois.

MISE EN MARCHE ET ARRÊT DU JABRA HALO2

Lorsque vous dépliez le casque téléphonique, il se met en marche.

Lorsque vous pliez le casque téléphonique, il se désactive.

- Pour le plier : déployez soigneusement le casque téléphonique au niveau des charnières (3), puis pliez-le. Le casque téléphonique plié aura alors une forme compacte.
- Pour le déplier : dépliez soigneusement le casque téléphonique et mettez les charnières en position verrouillée.

S'il n'est pas connecté à un dispositif, le casque téléphonique cessera automatiquement de fonctionner après 10 minutes.

APPAIRAGE DE VOTRE JABRA HALO2 À UN TÉLÉPHONE OU À UN AUTRE DISPOSITIF

Les casques téléphoniques sont connectés à des téléphones ou autres dispositifs Bluetooth à l'aide d'une procédure dite d'« appairage ». En suivant quelques étapes simples, l'appairage ne vous prendra que quelques secondes.

1. Mettez le casque téléphonique en mode appairage

1.a. Appairage initial

- Pliez et dépliez le casque téléphonique Jabra HALO2 : il passera automatiquement en mode d'appairage (le voyant (5) est bleu fixe) et commencera à rechercher un dispositif.

1.b. Appairage ultérieur

- Appuyez sur la touche Réponse/Fin (1) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant (5) passe au bleu fixe (environ 5 secondes).

2. Configurez votre téléphone ou dispositif Bluetooth pour qu'il recherche le Jabra HALO2

- Suivez le mode d'emploi de votre téléphone. Veuillez tout d'abord vous assurer que la fonction Bluetooth est activée sur votre téléphone mobile. Ensuite, configurez votre téléphone pour qu'il recherche le casque téléphonique. Généralement, vous devrez passer par un menu « réglages », « connexion » ou « Bluetooth » de votre téléphone puis sélectionner l'option « détection » ou « ajout » d'un dispositif Bluetooth.*

* Consultez le mode d'emploi du téléphone

3. Votre téléphone détecte le Jabra HALO2

- Votre téléphone trouvera le casque téléphonique sous le nom « Jabra HALO2 ».
- Le téléphone demandera ensuite si vous voulez l'appairer avec votre casque téléphonique.
- Acceptez en appuyant sur « Oui » ou sur « OK » sur le téléphone et confirmez en entant le mot de passe ou le code NIP = 0000 (4 zéros). Votre téléphone confirmera alors que l'appairage est réussi.

STYLE DE PORT

Remarquez les indicateurs de port gauche/droit à l'intérieur du serre-tête. L'autre solution consiste à toujours porter le Jabra HALO2 de manière à ce que le bouton Réponse/Fin se trouve à droite.

Ajustez la taille du Jabra HALO2 en augmentant la taille du serre-tête au niveau des haut-parleurs.

UTILISATION

Le Jabra HALO2 est facile à utiliser. La touche Réponse/Fin exécute différentes fonctions selon la durée de la pression exercée :

Directive	Durée de la pression
Taper	Appuyer brièvement
Taper deux fois	Toucher brièvement deux fois en l'espace d'une ½ seconde
Appuyer	Environ : 1 seconde
Appuyer sur la touche et la maintenir enfoncée	Environ : 4 secondes

Lire de la musique (pour certains téléphones, vous devrez au préalable activer un lecteur multimédia)*

- Tapez sur la touche Réponse/Fin (1)

Passer en mode pause

- Tapez sur la touche Réponse/Fin – tapez à nouveau pour revenir en mode lecture de la musique

* Consultez le mode d'emploi du téléphone

Répondre à un appel pendant que de la musique joue

- Lorsque vous écoutez de la musique et que vous recevez un appel, la musique est automatiquement mise en pause et vous entendez votre sonnerie.
- Tapez sur la touche Réponse/Fin : la musique est mise en pause et l'appel est connecté

Terminer un appel

- Tapez sur la touche Réponse/Fin pour mettre fin à un appel actif - la lecture de la musique reprend aussitôt**

Sauter la piste suivante

- Tapez deux fois sur la partie + de la commande tactile (2) ; continuez à taper pour sauter plusieurs pistes vers l'avant.

Sauter la piste précédente

- Tapez deux fois sur la partie − de la commande tactile (2) ; continuez à taper pour sauter plusieurs pistes vers l'arrière

Répondre à un appel

- Pour répondre à un appel, tapez sur la touche Réponse/Fin (1)

Terminer un appel

- Tapez sur la touche Réponse/Fin (1) pour mettre fin à un appel actif

Refuser un appel**

- Afin de refuser un appel entrant, lorsque le téléphone sonne appuyez sur la touche Réponse/Fin et maintenez-la enfoncée. Selon les paramètres de votre téléphone, l'appelant sera dirigé vers votre boîte vocale ou entendra un signal de ligne occupée.

Effectuer un appel**

- Lorsque votre Jabra HALO2 est connecté à votre téléphone, tous les appels faits à partir de ce téléphone seront automatiquement transférés à votre casque téléphonique. (Varie en fonction des paramètres du téléphone)

Recomposer le dernier numéro**

- Tapez deux fois sur la touche Réponse/Fin

** Varie en fonction du dispositif

Régler le son et le volume*

- Posez votre doigt sur la commande tactile (2) et faites-le glisser pour augmenter ou diminuer le volume.

Couper le son du microphone lors d'un appel téléphonique

- Tapez deux fois sur la partie − ou + de la commande tactile (2). Pour réactiver le microphone, tapez sur la commande tactile.

Utilisation du Jabra HALO2 avec le câble audio 3,5 mm (non Bluetooth)

- Insérez le câble audio 3,5 mm dans la prise micro-USB et branchez la fiche 3,5 mm dans le dispositif.
- Il est impossible d'utiliser le Jabra HALO2 avec le câble audio 3,5 mm si la batterie est complètement déchargée ; vous devez donc vous assurer qu'elle est au moins partiellement chargée.

EXPLICATION DES VOYANTS

Du côté droit du Jabra HALO2, deux icônes indiquent les différents états du produit :

Icône Bluetooth (bleue seulement)	
Fixe	En mode d'appairage – voir « Appairer le Jabra HALO2 à un téléphone ou à un autre dispositif »
Un seul clignotement lent	Connecté au téléphone et en mode d'attente[(A)]
Un seul clignotement	Connecté au téléphone et appel actif[(A)]
Clignotement double rapide	Appel entrant
Trois clignotements lents	Non connecté au téléphone et en mode d'attente[(A)]
icône fixe (+ voyant de batterie orange fixe)	En mode d'appairage spécial - voir « Dépannage et questions fréquentes »

* Consultez le mode d'emploi du téléphone

Icône de la batterie :	
Rouge (fixe)	En cours de chargement
Vert (fixe)	Complètement chargé
Un seul clignotement rouge	La batterie est faible
Orange fixe (+ icône Bluetooth bleue fixe)	En mode d'appairage spécial - voir « Dépannage et questions fréquentes »

[A]Les icônes du Jabra HALO2 s'éteignent après 30 secondes d'inactivité. Le casque téléphonique reste en mode actif et le voyant clignotera à nouveau si vous tapez sur la touche Réponse/Fin ou pour toute activité d'appel.

Communication par alertes sonores
Le Jabra HALO2 utilise des alertes sonores pour prévenir de différentes actions ou informations. Une alerte importante est celle de « batterie faible », qui fait entendre deux petits bips ; cela signifie qu'il reste 5 minutes avant que la batterie soit épuisée.

UTILISATION DU JABRA HALO2 AVEC DEUX DISPOSITIFS MOBILES

Il est possible de connecter simultanément deux téléphones mobiles (ou dispositifs Bluetooth) au casque téléphonique Jabra HALO2. Vous avez ainsi la possibilité d'utiliser un seul casque téléphonique pour vos deux téléphones mobiles. Veuillez noter que la fonction de recomposition du dernier numéro s'applique au dernier numéro sortant, sans égard au téléphone mobile utilisé.

Si le casque téléphonique est connecté à deux téléphones, veuillez noter que la commande Lecture/Pause et Suivante/Précédente de la piste sera transmise au dernier téléphone connecté au casque (dernier profil AVRC connecté).

DÉPANNAGE ET QUESTIONS FRÉQUENTES

J'entends des craquements

- La technologie Bluetooth est une technologie radio, c'est-à-dire qu'elle est sensible aux objets situés entre le casque téléphonique et le dispositif connecté. Elle vous permet d'utiliser dans un rayon maximal de 10 mètres le casque téléphonique et le dispositif connecté, à condition qu'aucun objet volumineux ne bloque la voie (murs, etc.).

Je n'entends pas l'appel téléphonique dans le casque

- Augmentez le volume du Jabra HALO2.
- Assurez-vous que votre téléphone est connecté au casque téléphonique en tapant sur la touche Réponse/Fin ou en vérifiant l'icône Bluetooth.

Je rencontre des problèmes d'appairage

- Vous avez peut-être supprimé la connexion d'appairage dans votre téléphone mobile – suivez les instructions dans « Appairer votre casque téléphonique à un téléphone ou à un autre dispositif ».

Je ne peux pas refuser un appel, ou recomposer le numéro

- Ces fonctionnalités dépendent des capacités de prise en charge de votre téléphone. Veuillez consulter le mode d'emploi de votre appareil.

Je n'entends pas de musique dans le casque téléphonique

- Assurez-vous que le casque téléphonique est connecté à votre dispositif Bluetooth.
- Vous étiez peut-être hors de portée (10 mètres) de votre dispositif Bluetooth, ou le casque téléphonique a subi une décharge électrostatique (ESD). Appuyez sur la touche multifonctions pour rétablir le lien audio Bluetooth.
- Augmentez le volume de votre dispositif.
- Vérifiez que la batterie du Jabra HALO2 est chargée.

La qualité de transmission de la musique est très médiocre

Assurez-vous que l'autre dispositif prend en charge Bluetooth 1.1 ou une version ultérieure, incluant le profil A2DP pour la diffusion de musique en continu.

Si la procédure ci-dessus ne résout pas le problème, il est possible que votre téléphone utilise la connexion audio stéréo d'une manière différente. Vous pouvez activer ce mode sur le Jabra HALO2 en effectuant un appairage de la manière suivante :

- Supprimez la connexion Bluetooth de votre téléphone au Jabra HALO2.
- Assurez-vous que le casque téléphonique est activé (déplié).
- Appuyez sur la touche Réponse/Fin et maintenez-la enfoncée pendant plus de 5 secondes jusqu'à ce que les deux icônes soient respectivement de couleur bleu et orange fixe.
- Suivez les étapes habituelles pour l'appairage du casque téléphonique à un dispositif Bluetooth.

N'oubliez pas que la durée de mise en veille du Jabra HALO2 peut être réduite lorsque vous utilisez ce type d'appairage.

ENTRETIEN DE VOTRE OREILLETTE

- Entreposez toujours le Jabra HALO2 hors tension et bien protégé.
- Evitez de le stocker à des températures extrêmes (plus de 45 °C/113 °F – surtout au rayonnement solaire direct – ou moins de -10 °C/14 °F). La longévité de la pile peut en être réduite, et le fonctionnement peut se dégrader. Des températures élevées peuvent aussi dégrader ses performances.
- Evitez d'exposer le Jabra HALO2 à la pluie ou à d'autres liquides.

GLOSSAIRE

1. **Bluetooth** est une technologie radio permettant de connecter des appareils, notamment un téléphone portable une oreillette, sans fil ni cordon électrique, sur une courte distance (environ 10 mètres). Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.bluetooth.com
2. Les **profils Bluetooth** sont les différentes manières dont les appareils Bluetooth communiquent avec d'autres appareils. Les téléphones Bluetooth prennent en charge soit le profil oreillete, soit le profil mains libres, soit les deux profils. Afin de prendre en charge un profil spécifique, le fabricant de téléphone doit intégrer certaines fonctions obligatoires dans le logiciel du téléphone.
3. **L'apparairage** crée un lien unique et crypté entre deux appareils Bluetooth et leur permet de communiquer entre eux. Les appareils Bluetooth ne peuvent fonctionner ensemble sans avoir été d'abord appairés.
4. Le **mot de passe ou NIP** est un code que vous entrez dans votre téléphone portable afin d'effectuer une procédure d'appairage avec votre Jabra HALO2. Il permet à votre téléphone et à l'oreillette Jabra HALO2 de se reconnaître et de fonctionner automatiquement ensemble.
5. Le **mode veille** est actif lorsque le Jabra HALO2 attend passivement un appel. Lorsque vous « terminez » un appel sur votre téléphone portable, l'oreillette se place automatiquement en mode veille.

Mettez le produit au rebut en respectant les normes et règlements locaux, consultez la page www.jabra.com/weee

Jabra®

DISCOVER FREEDOM

A BRAND BY

GN Netcom

© 2011 GN Netcom US, Inc. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

© 2011 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

MADE IN CHINA
MODEL:OTE10

CE

Bluetooth®

81-03440 B

www.jabra.com